

MONTAGEANLEITUNG VERKLEBUNG RANDSTEINE

Abb. 14: Empfehlung für die Verbindung der Steine mit dem Poolrand.



1. Untergrund mit **Multi Wipes** (Universaltuch) abstaubfrei machen. Bei verunreinigten Oberflächen mit **Seal and Bond Remover** (Klebe- & Dichtmassenentferner) reinigen und ca. 5 Min. ablüften lassen.



2. **PE-Entkoppelungsband** mit einem Abstand von 2,5 cm zum inneren Beckenrand anbringen. In einem weiteren Abstand von 2 cm **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) mit Kartuschen-Spitzen auftragen.



3. Steinplatte auflegen und leicht andrücken. Damit ist die Verklebung der Steinplatte abgeschlossen.



4. **Seal Guard** (Transparenter Primer) für die bessere Haftung der Dichtmasse auftragen und ca. 15 Min. ablüften lassen. Optimal für Verfugungen die ständig hoher Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt sind.



5. Danach die Fugen zwischen Becken und Steinplatte mit **Easy Seal XS** (Universelle Polymer-Dichtmasse) verfugen/ausfüllen und abziehen.



6. Idealerweise eine Stopfschnur / Rundschnur aus PE-Schaum zur Vermeidung des Reißens der Dichtmassen einlegen. Fugenkanten mit **UV-Sun-Tape HQ** (Abdeckband) abkleben und Fugenflanken mit **Seal Guard** (Transparenter Primer) behandeln.



7. Danach mit **Easy Seal XS** (Universelle Polymer-Dichtmasse) verfugen/ausfüllen, mit **Seal Fluid** (Glättmittel) einsprühen und mit **Fugenspachtel-Set** abziehen.



8. Fertig!
Systempartner www.innotec.at
Produkte erhältlich bei Leidenfrost.