

# MONTAGEANLEITUNG VERKLEBUNG RANDSTEINE



1. Untergrund mit Multi Wipes (Universaltuch) staubfrei machen. Bei verunreinigten Oberflächen mit Seal and Bond Remover (Klebe- & Dichtmassenentferner) reinigen und ca. 5 Min. ablüften lassen.



2. PE-Entkoppelungsband mit einem Abstand von 2,5 cm zum inneren Beckenrand anbringen. In einem weiteren Abstand von 2 cm Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) mit Kartuschen-Spitzen auftragen.



3. Steinplatte auflegen und leicht andrücken. Damit ist die Verklebung der Steinplatte abgeschlossen.



4. Optional: Für die bessere Haftung der Dichtmasse Seal Guard (Transparenter Primer) auftragen und ca. 15 Min. ablüften lassen.



5. Danach die Schattenfuge (Spalt zwischen Becken und Steinplatte) mit Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse) verfugen/ausfüllen. Seal Fluid als Glättmittel verwenden und mit Fugenspachtel-Set abziehen.



6. Abschließend die elastischen Fugen zwischen den Poolrandabdecksteinen und ggf. die anschließende Fuge zu einer weiteren Steinreihe mit Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse) verfugen/ausfüllen und abziehen.



7. Fertig!

Systempartner:

