

So lässt Sie der Winter kalt

Grundsätzlich muss jedes LEIDENFROST Pool, gefüllt überwintert werden. Der Wasserspiegel muss jedoch abgesenkt werden um alle Rohrleitungen und die technische Ausstattung frostsicher zu machen. Bis zum Einwintern des Beckens sollte die Wasserqualität aufrecht erhalten werden, um Verunreinigungen und Ablagerungen vorzubeugen. Der Einsatz eines Überwinterungsmittels trägt zur Minimierung von Kalk- und Algenablagerungen bei und erleichtert die Frühjahrsreinigung.

Allgemeine Vorgehensweise für die Einwinterung

- 1 Wintern Sie Ihr Becken bei klarem Schwimmbadwasser und idealem **pH-Wert von 7,0 – 7,6** ein.
① Den pH-Wert auch während der Wintermonate regelmäßig kontrollieren!

- 2 Schwimmbadabdeckung, MRD, Schwimmbadheizung, autom. Nachfüllsteuerung und weitere technische Ausstattung laut Herstellerangaben einwintern.

- 3 **Sandfilteranlage kräftig rückspülen** und laut Bedienungsanleitung einwintern.
Bei Kartuschenfilter die **Kartusche reinigen** und trocken lagern.

- 4 Der **Wasserspiegel** bis unter die oberen Einströmdüsen bzw. unter die Jet-Einströmdüse **absenken**.
Wasserstand jedoch ca. 10 - 15 cm über Unterwasserscheinwerfer halten.
① Nach Niederschlägen oder Schneefällen den Wasserstand kontrollieren und ggf. absenken!

- 5 Überwinterungsmittel **Puripool von Bayrol** bei laufender Filterpumpe in das Beckenwasser mischen.
① Dosierung laut Herstellerangaben!

- 6 **Winterverschraubungen** in die Einströmdüsen **einsetzen** bzw. **Kugelhähne** der Einströmdüsen **schließen**.
Blenden der Einströmdüsen abschrauben, reinigen und aufbewahren.
① Nicht gemeinsam mit Chemikalien aufbewahren, um Korrosion der Einbauteile zu vermeiden!
Einbauteile aus Edelstahl pflegen!

- 7 **Winterposition für Kugelhähne** bzw. Absperrschieber entsprechend der Bedienungsanleitung einstellen.
① Benutzen Sie dabei bitte einen weichen Lappen, verwenden Sie auf keinen Fall Ako-Pads oder Stahlwolle!

- 8 Filterkessel entleeren. Skimmerkorb und Vorsieb der Filterpumpe reinigen.

- 9 Die **Pumpe(n)** an den dafür vorgesehenen Verschraubungen **entleeren**.
① Pumpenmotor mit Ölspray konservieren!

- 10 Den Kanalschieber über Winter geöffnet lassen.

- 11 Die **Rohrleitungen** im Frostbereich müssen unbedingt **entleert** werden.

Das nächste Frühjahr kommt schneller als gedacht. Eventuelle Bestellung von Ersatzdichtungen, div. Kleinmaterial oder auch die Anmeldung für geplante Servicearbeiten sollten rasch veranlasst werden.

Das verbliebene Schwimmbadwasser kann im Leidenfrost Pool bedenkenlos einfrieren, Eisdruckpolster oder sonstige Überwinterungshilfen sind nicht notwendig.

Unter www.leidenfrost.at können Sie die aktuellen Pflege- und Bedienungsanleitungen im LOGIN-Bereich abrufen. Ihren persönlichen Zugangscode hierzu erfragen Sie bitte unter news@leidenfrost.at.

Hinweise und Informationen für die Überwinterung sind in unserer Bedienungsanleitung Teil III zu finden!